Бензопила

Проверка, хват, запуск, заправка и погода — по Правилам 835н

Работать бензопилой одной рукой запрещено
835н, п. 79



Проверьте перед пуском

Тормоз и захват цепи, защиту руки, ограничитель газа, гашение вибрации, натяжение цепи, глушитель. Без масла на ручках и подтекания бензина.

835н, п. 76

Вокруг — никого

Перед пуском на расстоянии не менее 1,5 м людей быть не должно. Подошли посторонние или животные — остановите двигатель.

835н, пп. 91, 94

Хват и положение

Правой рукой — заднюю ручку, левой — переднюю, ладонью. Пила справа от тела, режущая часть ниже пояса. Выше плеч и кончиком полотна не пилят.

835н, пп. 79, 80, 93

Запуск

В помещении без приточно-вытяжной вентиляции не запускайте. Трос стартера на руку не наматывайте. К глушителю не прикасайтесь. Без искроулавливающей сетки, если она обязательна, не работайте.

835н, пп. 79, 92

Заправка

Двигатель выключите и дайте остыть, крышку бака открывайте медленно. Топливо пролилось на корпус — не запускайте, пока не протрёте и не высохнет. Одежду с топливом замените.

835н, пп. 84, 87

Пауза и переноска

Ставите пилу на землю — заблокируйте цепной тормоз. Пауза дольше 5 минут — выключите двигатель. Носите с выключенным двигателем, тормозом и чехлом на полотне.

835н, пп. 82, 83

Когда не работать

Валку и обрезку не ведут при тумане и снегопаде с видимостью менее 50 м (в горах менее 60 м), ветре сильнее 11 м/с (в горах 8,5 м/с), грозе, ливне и ниже -30 °С.

835н, п. 78

Основание: Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2027). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест