Ракурс360 плакат по охране труда

Погрузчик

Захват груза, движение, сигнальщик и запреты по Правилам 814н

С грузом не тормозите резко и не поднимайте груз на ходу
814н, п. 70



Исправный погрузчик

Тормоза, глушитель с искрогасителем, зеркало, звуковой сигнал, фары.

814н, п. 66

Захват груза

Ширина вил — по грузу, вилы под груз на всю длину, поднять на нужную высоту и наклонить назад.

814н, п. 68

Груз низко

При движении подъёмник отклонён назад, груз — не выше 0,5 м на пневмошинах и 0,25 м на грузовых шинах.

814н, п. 69

Не на ходу

С грузом не тормозите резко, не меняйте наклон, не поднимайте и не опускайте груз во время движения.

814н, п. 70

Не видно — сигнальщик

Крупный груз закрывает обзор — двигайтесь с сигнальщиком в сигнальном жилете.

814н, п. 71

Навес над водителем

При высоте подъёма груза больше 2 м над местом водителя нужен защитный навес.

814н, п. 72

Мелкие грузы

Мелкие и неустойчивые грузы перевозят с предохранительной рамой или кареткой для упора.

814н, п. 73

Людей не возить

Людей перевозят только на дополнительном месте, если оно предусмотрено конструкцией.

814н, п. 65

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (приказ Минтруда России от 18.11.2020 № 814н).
Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест