Ракурс360 плакат по охране труда

Стропальщик

Строповка, подъём и перемещение грузов краном — ФНП № 461

Под поднятым грузом не стойте
ФНП № 461, п. 114



Допуск

Стропальщика назначают распорядительным актом, квалификация — по профессии. До работ — ознакомление с ППР и технологической картой под подпись.

ФНП № 461, пп. 151, 158, 216

Осмотрите стропы

Перед применением осмотрите грузозахватные приспособления по браковочным показателям из их инструкции.

ФНП № 461, п. 219

Подъём на 0,2–0,3 м

Сначала поднимите груз не выше 0,2–0,3 м и остановите — проверьте строповку и тормоз.

ФНП № 461, п. 114

Не под грузом

Возле груза стропальщик может быть, только если груз поднят не выше 1 м. Не стойте между грузом и стеной, штабелем, вагоном.

ФНП № 461, пп. 114, 129

Нельзя поднимать

Груз неизвестной массы; примёрзший, засыпанный, придавленный другими грузами, закреплённый болтами или залитый бетоном.

ФНП № 461, пп. 114, 115

Руками — только до 1 м

Разворачивать груз руками — если он не выше 1 м, иначе оттяжками или баграми. Не поправляйте стропы на висящем грузе.

ФНП № 461, пп. 115, 116

Перемещение

Над встречными предметами — на 0,5 м выше. Опускать — только на подготовленное место, на подкладки, чтобы вынуть стропы.

ФНП № 461, п. 114

Сигналы

Подавайте сигналы по знаковой сигнализации, принятой на участке. На новом участке — инструктаж по сигналам под подпись.

ФНП № 461, пп. 248, 249