Ракурс360 плакат по охране труда

Перевозка баллонов

Погрузка, перенос и перевозка газовых баллонов — по Правилам 753н

Кислородные и ацетиленовые баллоны, наполненные и порожние, вместе не возят

753н, п. 135



На тележке и с прокладками

К месту погрузки баллоны возят на специальных тележках лёжа — без тряски и ударов. В кузове в несколько рядов — только с прокладками.

753н, пп. 135, 136

Не вместе

Нельзя возить вместе кислородные и ацетиленовые баллоны. Исключение — тележка на пост сварки в пределах одного корпуса.

753н, п. 135

Кислородные: нельзя

Носить на плечах и спине, кантовать, волочить, бросать, толкать, бить, перемещать ломами. Брать за вентиль. Возить без предохранительных колпаков.

753н, п. 137

Масло и тепло

К работе с кислородными баллонами не допускают в замасленной одежде и грязных рукавицах. Баллоны не держат у нагревательных приборов, печей и на прямом солнце.

753н, п. 137

Шипит — сообщите

Кислород утекает — слышно шипение. Немедленно доложите непосредственному руководителю работ.

753н, п. 137

Закрепите в кузове

Баллоны не бросают и не подвергают толчкам. В кузове закрепляют так, чтобы не опрокинулись и не упали.

753н, пп. 139, 140

Не курить

При перевозке газов в баллонах и ЛВЖ нельзя курить в кабине, рядом с машиной и ближе 10 м от грузов, ожидающих погрузки или разгрузки.

753н, п. 129