Ракурс360 плакат по охране труда

Подготовка рабочего места

В электроустановке со снятием напряжения: технические мероприятия по Правилам 903н

Сначала проверьте, что напряжения нет, — только потом заземление

903н, п. 16.1



1 Отключите

Произведите необходимые отключения и примите меры против ошибочного или самопроизвольного включения.

903н, п. 16.1

2 Запрещающие плакаты

«Не включать! Работают люди» — на приводы и ключи управления коммутационными аппаратами.

903н, пп. 16.1, 18.1

3 Проверьте отсутствие напряжения

На токоведущих частях, на которых нужно установить заземление.

903н, п. 16.1

4 Заземлите

Установите заземление: включите заземляющие ножи или наложите переносные заземления.

903н, п. 16.1

5 «Заземлено»

Вывесите на приводы аппаратов, ошибочное включение которых подаст напряжение на заземлённый участок.

903н, пп. 16.1, 23.1

6 Оградите и обозначьте

Оградите рабочее место и части под напряжением, вывесите «Стой! Напряжение» и «Работать здесь».

903н, пп. 16.1, 23.2–23.7