Ракурс360 плакат по охране труда

Работа на станке

Токарные, сверлильные и другие металлорежущие станки — Правила № 887н

На работающем станке — без рукавиц и перчаток
887н, п. 652, подп. 5



Стружка — не руками
Только щёткой-сметкой или крючком, на остановленном станке и в защитных очках.
887н, п. 651

Не трогайте вращение
Не касайтесь движущихся частей, не тормозите шпиндель, патрон или сверло рукой или инструментом.
887н, п. 652, подп. 2

Замеры — на остановленном
На ходу не измеряйте деталь и не проверяйте рукой чистоту поверхности.
887н, п. 652, подп. 3

Ограждения на месте
Не открывайте и не снимайте их во время работы. На токарном — экран или кожух, сблокированный с пуском.
887н, пп. 652, 655

Пальцы забинтованы
Работать можно только в напальчниках.
887н, п. 652, подп. 5

На ходу нельзя
Подтягивать гайки и болты, класть на станок инструмент и детали, обдувать деталь сжатым воздухом.
887н, пп. 652, 653

Сверлильный станок
Деталь — в тисках или зажимах, не в руках. Не охлаждайте сверло мокрой ветошью.
887н, пп. 659, 660

Токарный станок
Не придерживайте отрезаемый конец руками. Длинные детали — с люнетом.
887н, пп. 656, 657