Ракурс360 плакат по охране труда

Водитель

Пуск, остановка, домкрат и ремонт на линии по Правилам 871н

Под машиной на одном домкрате не работайте — только на подставке
871н, п. 222



Перед пуском

Стояночный тормоз затянут, рычаг передач в нейтрали, подогрев отключён. Заводите стартером — не с буксира.

871н, пп. 201–203

Только исправная машина

В рейс не направляют, если техническое состояние не соответствует Правилам дорожного движения.

871н, п. 206

Остановка

Выключите зажигание, поставьте нейтраль и стояночный тормоз. Под колёса грузовика и автобуса — не меньше двух упоров.

871н, п. 209

Домкрат

Двигатель заглушен, пассажиры вышли, двери закрыты, 2 упора под колёса. Под домкрат — брусок 40–50 мм, не камни и кирпичи.

871н, пп. 220, 222

Под машиной — на подставке

Работать под машиной, которая стоит только на домкрате, нельзя: сначала подставка (козелок).

871н, п. 222

Горячий радиатор

Пробку открывайте в перчатках или через ветошь, медленно, отводя пар от себя.

871н, п. 224

Темно — включите огни

При остановке на неосвещённом участке и в плохую видимость включите габаритные или стояночные огни.

871н, п. 225

Нельзя на линии

Привлекать к ремонту пассажиров, грузчиков и прохожих; ехать самосвалом с поднятым кузовом.

871н, п. 222

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда на автомобильном транспорте (приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест