
Ракурс360 плакат по охране труда

Шино-монтаж

Снятие колёс, монтаж и накачка шин по Правилам 871н

Накачивать шину выше нормы давления изготовителя запрещено
871н, п. 171



Вывесите машину

Колёса снимают с машины, вывешенной на подъёмнике. Подъёмный механизм — упоры под неподнимаемые колёса и козелок под вывешенную часть.

871н, п. 161

Тяжёлые колёса

Снятие, перемещение и установку колёс грузовых машин, прицепов и автобусов механизируют.

871н, п. 162

Воздух выпустить

Перед демонтажем шины воздух из камеры выпускают полностью. Демонтаж — на стенде или со съёмным устройством.

871н, п. 163

Проверьте кольца

Перед монтажом проверьте бортовое и замочное кольцо. Замочное кольцо должно входить в выемку обода всей внутренней поверхностью.

871н, п. 165

Накачка

Накачивайте снятые шины в отведённых местах с предохранительными устройствами против вылета колец. Кольцо неверно встало — выпустите воздух и поправьте.

871н, пп. 166, 167

Нельзя

Выбивать диск кувалдой. Бить по замочному кольцу при накачке. Накачивать выше нормы. Ставить ржавые или неисправные кольца, ободы, диски.

871н, п. 171

Шина и диск, инструмент

Не монтируйте шину на диск не того размера. Посторонние предметы из шины достают только клещами, не отвёрткой, шилом или ножом.

871н, пп. 170, 171