Ракурс360 плакат по охране труда

Бетонные работы

Опалубка, арматура, бетононасос и электропрогрев по Правилам 883н

Принимать и уплотнять бетон, стоя на опалубке, запрещено

883н, п. 186



Заливка — с площадки

Заливайте и уплотняйте бетон с инвентарных навесных площадок с ограждением не ниже 1,1 м.

883н, п. 186

Опалубка: снимать по наряду

Демонтаж опалубки монолитных зданий — по наряду-допуску, вдвоём и более под наблюдением бригадира или ИТР, когда бетон набрал заданную прочность.

883н, пп. 187, 210

Лишним на опалубке не место

Нахождение на конструкциях опалубки работников, не участвующих в работе, и материалов не по документации не допускается.

883н, п. 191

Арматура

Ходите по уложенной арматуре только по настилам шириной не менее 0,6 м. Ближе 1 м к стержням, нагреваемым током, быть нельзя.

883н, пп. 195, 196

Бетононасос

При продувке бетоновода отойдите не менее чем на 10 м. Пробку выбивают воздухом только с защитным щитом и с расстояния не менее 10 м.

883н, пп. 207, 208

Вибратор и добавки

Не тяните электровибратор за кабель, на перерыв выключайте. С химическими добавками — защитные перчатки и очки.

883н, пп. 197, 213

Электропрогрев

Зона огорожена, со световой сигнализацией и знаками. Подключают оборудование только электротехнические работники с группой не ниже III.

883н, пп. 201, 215