Ракурс360 плакат по охране труда

Баллоны для сварки

Установка, остаток газа, вентили, ключи — по Правилам 884н

Подтягивать накидную гайку редуктора при открытом вентиле баллона запрещено

884н, п. 94



Крепление

Баллон стоит вертикально и закреплён. От единичного баллона к горелке — предохранительное, в том числе пламегасящее, устройство после редуктора.

884н, пп. 86, 88

Лёжа — не все

Кислородный баллон при монтаже и ремонте можно положить: вентилем выше башмака, не катать, на прокладках с вырезом. Баллоны с ацетиленом и пропан-бутаном в горизонтальном положении не эксплуатируют.

884н, п. 89

Исправность

Нельзя эксплуатировать баллон с истёкшим сроком освидетельствования, повреждённым корпусом, неисправными или пропускающими вентилями и переходниками.

884н, пп. 55, 93

Остаток газа

Не выбирайте газ до конца: остаточное давление — не менее 0,05 МПа, если иное не указано в технических условиях на газ.

884н, п. 92

Редуктор

Присоединяйте специальным искробезопасным ключом, который всегда у работника. Накидную гайку при открытом вентиле не подтягивайте.

884н, п. 94

Ацетиленовый баллон

Вентиль и редуктор — только торцевым искробезопасным ключом, во время работы он на шпинделе вентиля. Обычные гаечные ключи нельзя.

884н, п. 95

Масло и ток

Кислородные баллоны и редукторы не должны касаться масел, промасленной одежды и ветоши. Баллоны и шланги не должны касаться токоведущих проводов.

884н, п. 115