Ракурс360 памятка по охране труда

Стропальщик

Памятка работнику: строповка, подъём и перемещение грузов краном — ФНП № 461



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Допуск

Стропальщика назначают распорядительным актом, квалификация — по профессии. До работ — ознакомление с ППР и технологической картой под подпись. (ФНП № 461, пп. 151, 158, 216)

Осмотрите стропы

Перед применением осмотрите грузозахватные приспособления по браковочным показателям из их инструкции. (ФНП № 461, п. 219)

Подъём на 0,2–0,3 м

Сначала поднимите груз не выше 0,2–0,3 м и остановите — проверьте строповку и тормоз. (ФНП № 461, п. 114)

Не под грузом

Возле груза стропальщик может быть, только если груз поднят не выше 1 м. Не стойте между грузом и стеной, штабелем, вагоном. (ФНП № 461, пп. 114, 129)

Нельзя поднимать

Груз неизвестной массы; примёрзший, засыпанный, придавленный другими грузами, закреплённый болтами или залитый бетоном. (ФНП № 461, пп. 114, 115)

Руками — только до 1 м

Разворачивать груз руками — если он не выше 1 м, иначе оттяжками или баграми. Не поправляйте стропы на висящем грузе. (ФНП № 461, пп. 115, 116)

Перемещение

Над встречными предметами — на 0,5 м выше. Опускать — только на подготовленное место, на подкладки, чтобы вынуть стропы. (ФНП № 461, п. 114)

Сигналы

Подавайте сигналы по знаковой сигнализации, принятой на участке. На новом участке — инструктаж по сигналам под подпись. (ФНП № 461, пп. 248, 249)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест