Ракурс360 памятка по охране труда

Отделочные работы

Памятка работнику: штукатурные, малярные, облицовочные, стекольные — по Правилам 883н

Отделку с неинвентарных средств подмащивания выполнять запрещено
883н, п. 271



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Высота — с подмостей

Рабочее место на высоте оборудуют средствами подмащивания и лестницами-стремянками для подъёма на них. (883н, п. 271)

Проветривайте

При работе с вредными, огне- и взрывоопасными материалами непрерывно проветривайте помещение во время работы и ещё 1 час после. (883н, п. 272)

Пары и огонь

Там, где образуются взрывоопасные пары, проводку обесточивают или она во взрывобезопасном исполнении, огонь не используют. Сушить помещения жаровнями нельзя. (883н, пп. 274, 275)

Растворители

Растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов и метанола не применяют. (883н, п. 281)

Пыль, шпатлёвка, краска

Респиратор и защитные очки — при сухой очистке, механизированной шпатлёвке и окраске. Очки — при нанесении раствора на потолок и стены. (883н, пп. 277, 279)

Химия: добавки и кислоты

С растворами с химическими добавками — перчатки и очки. Очистка кислотой или каустической содой: очки, резиновые перчатки, кислотостойкий фартук. (883н, пп. 276, 278)

Стекло и облицовка

Место под работой ограждают. Остеклять и облицовывать на нескольких ярусах по одной вертикали нельзя. Стекло носят с приспособлениями или в таре. (883н, пп. 273, 285)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест