Ракурс360 памятка по охране труда

Земляные работы

Памятка работнику: траншеи, котлованы, крепления и откосы по Правилам 883н

Подкопом грунт не разрабатывают — стенка обрушится

883н, п. 137



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Ограждения и мостики

Траншеи и ямы в местах движения людей и транспорта ограждают, ночью — сигнальные огни. Переход — мостик шириной от 1 м с перилами 1,1 м. (883н, п. 44)

Без креплений — не глубже

Песок — 1,0 м, супесь — 1,25 м, суглинок и глина — 1,5 м. Выше грунтовых вод и без подземных сооружений рядом. (883н, п. 129)

Глубже 1,3 м — после проверки

Перед допуском ответственный проверяет откосы и крепления стенок. (883н, п. 132)

Крепления

Ставят сверху вниз по мере разработки, не больше 0,5 м за раз. Верх крепления выступает над бровкой не меньше чем на 15 см. (883н, пп. 131, 136)

Отвал грунта

Вынутый грунт — не ближе 0,5 м от бровки. Подкопом не копать. (883н, п. 137)

Рядом с коммуникациями

Возле действующих подземных коммуникаций — только лопатой, без ударного инструмента. (883н, п. 124)

Дождь и оттепель

Откосы после намокания и выемки после зимней оттепели сначала осматривает ответственный. (883н, пп. 133, 134)

Опасные расстояния

При ударном рыхлении — не ближе 5 м. У трамбовочных машин со свободно падающими трамбовками — не ближе 20 м. (883н, пп. 141, 146)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест