Ракурс360 памятка по охране труда

Бетонные работы

Памятка работнику: опалубка, арматура, бетононасос и электропрогрев по Правилам 883н

Принимать и уплотнять бетон, стоя на опалубке, запрещено

883н, п. 186



Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Заливка — с площадки

Заливайте и уплотняйте бетон с инвентарных навесных площадок с ограждением не ниже 1,1 м. (883н, п. 186)

Опалубка: снимать по наряду

Демонтаж опалубки монолитных зданий — по наряду-допуску, вдвоём и более под наблюдением бригадира или ИТР, когда бетон набрал заданную прочность. (883н, пп. 187, 210)

Лишним на опалубке не место

Нахождение на конструкциях опалубки работников, не участвующих в работе, и материалов не по документации не допускается. (883н, п. 191)

Арматура

Ходите по уложенной арматуре только по настилам шириной не менее 0,6 м. Ближе 1 м к стержням, нагреваемым током, быть нельзя. (883н, пп. 195, 196)

Бетононасос

При продувке бетоновода отойдите не менее чем на 10 м. Пробку выбивают воздухом только с защитным щитом и с расстояния не менее 10 м. (883н, пп. 207, 208)

Вибратор и добавки

Не тяните электровибратор за кабель, на перерыв выключайте. С химическими добавками — защитные перчатки и очки. (883н, пп. 197, 213)

Электропрогрев

Зона огорожена, со световой сигнализацией и знаками. Подключают оборудование только электротехнические работники с группой не ниже III. (883н, пп. 201, 215)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест